

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma Pasillo Sucio Lado Norte Y Pon.
INTERCAL
MA02-25-19-21-0-H
108605.1.1.

N° de Activo Fijo

50002816-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

5499 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.2	
Calor	36	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		0.97	1.16	1.1	1.6	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 17-12-2021	

Técnico 1

Xavier Matute

Técnico 2

Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica