

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
Sub.3° Torre Medica
Split 16 A Informatica
YORK
SICH/50B
662564524

N° de Activo Fijo

50001722-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 5751 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

•	<b>~</b>
•	<b>/</b>
•	<b>/</b>
•	<b>/</b>
•	<b>✓</b>
•	<b>~</b>
•	<b>✓</b>
•	<b>✓</b>
•	<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.5		
Calor	11.5		
Retorno			

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
<b>✓</b>		3.25	3.25	3.25	5.1	
<b>✓</b>		3.15	3.18	3.19	5.1	
					17	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR-Diamor

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica