

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Spect-Ct	
ANWO	
FCA1400CT	
K113100850	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8607
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

13.2

36.8

842

S/R

Medición	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.42
 0.39
 0.36
 0.6

 0.44
 0.42
 0.4
 0.6

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica