

ORDEN DE TRABAJO

|             |                              |                         |               |
|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil                     | Correlativo de Fan Coil | 1572          |
| Ubicación   | Piso -3                      | N° de Activo Fijo       | S/R           |
| Descripción | Sub. Gerente Equipos Medicos | N° OT                   | 9951          |
| Marca       | YORK                         | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | YGFC04CBAHEFXL-DE            | Período de Ejecución    | Abril, 2022   |
| Serie       | F50530F60168749              | Área                    | Mantenición   |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 13   |
| Calor                        | 37.4 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.8                                 | 2     | 1.2  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.24                                | 0.22  | 0.2  | 0.3     |
| Motor 2 |                                     |       |      |         |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 28-04-2022

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica