

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Radioterapia 7
YORK
YGFC07CBAHEFXREF
50530N181373845

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1240
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

8831
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	32

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.5	2.2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.31	0.29	0.27	0.42
0.21	0.18	0.16	0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1

Fecha Mantención:

22-03-2022

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica