

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Pasillo Radioterapia
YORK
CCPY06R6SV2
124473/9152208

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1213
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2139 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.8
Calor	38.5

Mediciór	Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja	
3.5	2.4	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 1.2 0.75 0.59 1.5

	Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
I		
L		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

25-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica