

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1	
Piso -1 Radioterapia 4	
ANWO	
FCA400CT	
K113065088	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓]
✓	١
✓	
✓	
✓	1
✓	
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	1
✓]
	_

Correlativo de Fan Coil	1238
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8830 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	13.2
Calor	37.4

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-03-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica