

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 3 Clinica	
AREA LIMPIA ALA SUR PISO 3 CLÍNICA	
ANWO	
FCA300CT	
K117022393	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil
N° de Activo Fijo

63 50003291-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

4003
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.4	1.9	

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.35

Fecha Manteno	ción: 05-11-2021	_		
Técnico 1	Andrés Ramírez	7		

Andres Ramirez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica