

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Altillo Sub.1° Torre Medica
Vex 141 Vestidor Nº1 Estac. Antiguo
S&P
CVB-320/320V
THS-9669

N° de Activo Fijo 50002231-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7294 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	2.65			3.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica