

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan (	Coil
Piso 12 To	orre Sur
Sala De M	Medico 1
YOF	RK
YGFC05CE	BAHEF-L
F5030005	EK08564

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
	,

Correlativo de Fan Coil	1435
N° de Activo Fijo	50001367-0

N° OT 1865 **Edificio** Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.1
Calor	40.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	2.8	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.25 0.23 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

17-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica