

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                    | _ |
|-----------------------------|---|
| Piso 5 Clinica              |   |
| Residencia Intermedio Norte |   |
| ANWO                        |   |
| FCA800CT                    |   |
| Y109041213                  |   |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
|          |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1045 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |
|                         |      |

N° OT 7422 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.3 |
| Calor                        | 40.6 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       | ire (m/s) |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Alta                                | Media | Baja      |
| 3.3                                 | 2.6   | 1.9       |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.3                                 | 0.28  | 0.27 | 0.5     |
| 0.2                                 | 0.19  | 0.18 | 0.28    |
|                                     |       |      |         |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | 21-02-2022                       |

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica