

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
ANWO
FCA1000CT
K113100758

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1050
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4025 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	43		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.6	2.9	2		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.3 0.28 0.26 0.5 0.27 0.26 0.25 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	08-11-2021		

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica