

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Mo
Anatomina Patologica Sala De Microscopia
ANWO
FCA300CT
K117010446

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
	· ·

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

52	
S/R	

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

6521
Av. Manquehue Norte 1499
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.8	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	25-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica