

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Norte, Ejercitación
ANWO
FCA500CT
K111030305

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

897
S/R

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

7714
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.8	2	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.24	0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-02-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

irly

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica