

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
UMA 103 Áreas Limpias Y Sucias - Ext. Bodegas
YORK
XTI-036X045-BAGA050A
CKPMXT0015

N° de Activo Fijo

50001016-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

4096 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.1	
Calor	40.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.7
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		3.18	3.22	3.19	5.4
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 10-11-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Glapbar

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica