

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.3° Torre Medica	
Split 16 A Informatica	
YORK	
SICH/50B	
662564524	

N° de Activo Fijo

50001722-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

1674
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	
Retorno	

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
<b>✓</b>		2.96	2.94	2.84	5.1
<b>✓</b>		2.79	2.81	2.79	5.1
<b>✓</b>		10.71	10.62	10.25	17

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica