

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Tecnólogo Medico Jefe
YORK
YGFC07CBAHEFXLDE
50530B70447305

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1308
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9798 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.25 0.23 0.48 0.21 0.2 0.19 0.26

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
l	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

25-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica