

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
P3° Torre Médica	
Split 08 Pabellón HT Nº 1	
LENNOX	
HP18413V7M	
51885D7756	

N° de Activo Fijo 12001199-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7916
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.2		
Calor	36.4		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>~</b>	1.1			1.2
Ventilador Interior		<b>~</b>	1.8			2.3
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 01-03-2022	

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica