

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 MO
OFICINA ENFERMERA JEFE NEONATOLOGÍA, PISO 1
SUBNO
YGFC08CEBAHEFXRL
50531E19667063

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1824
N° de Activo Fijo	50002106-0

N° OT2841EdificioAV. MANQUEHUE NORTE 1499Período de EjecuciónOctubre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.7	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	2.1

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.36
 0.32
 0.3
 0.48

 0.37
 0.34
 0.32
 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 12-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica