

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
1°Piso Jardín Manquehue
Planta Tratamiento De Agua Hemodiálisis
ANWO
GEP36E
THS-9681

N° de Activo Fijo 50001666-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2430
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓
<u> </u>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.9			
Calor	43.7			
Retorno				

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	✓	0.52			0.95
~		6.42	6.81	6.92	12.3

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica