

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire             |
|--|
| Sala De Maq. Centro Sur P7º Clinica      |
| Vex 26 Baños Y Vestuarios Enfermeria P2º |
| TETLAK                                   |
| ESP                                      |
| 0378-A                                   |

N° de Activo Fijo 50001823-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

8048
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
|   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | i |
|-------------------------------------|---|

|       |          |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|       | Trif     | Mono | R                                   | S    | Т    | Nominal |
| Motor | <b>~</b> |      | 0.51                                | 0.53 | 0.56 | 0.73    |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |

\_\_\_

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito

Técnico 2

Técnico 1

José Paricaguan

04-03-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica