

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sector Anillo P6º Clinica	
Uma Pabellón Cirugía Nº3	
INTERCAL	
MF01-28-27-19-0	
147821.1.1	

N° de Activo Fijo

50003369-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

5497 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.5	
Calor	35	

Medición de Velocidad de Aire (m/s) 9.9
---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.62	1.58	1.65	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute Luis Osorio

17-12-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica