

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P7° Sur-B Clinica
Uma 32 Unid. De Transplante Medula Osea
YORK
60125-203
9205-CL

N° de Activo Fijo

50000854-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 2195 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	39.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		1.13	1.09	1.12	1.86	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 27-09-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica