

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Sala Procedimientos
YORK
YGFC05CBAHEFXXL-E
F5047005FA08564

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	843	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1975
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.5	
Calor	41.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.3	2.8	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.24 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica