

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire
Piso 2 Estacionamiento Antiguo
VIN Kinesioterapia
S&P
CUTT-12/12
5147530900

N° de Activo Fijo S/Reg

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6481
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
~
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	<b>✓</b>		1.28	1.17	1.29	1.88	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	25_01_2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica