

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma 55 Pabellón N°11
YORK
CS32SHMP
92124570I

N° de Activo Fijo

50000535-0

9974

Mantención

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Vitacura 5951 Abril, 2022

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
<b>~</b>
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>&gt;</b>
<b>*</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	36	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.98	2.14	2	2.7
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 28-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica