

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Extractor de Aire	
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°	
Vex 44 Laboratorio Clinico Biologia Molecular	
SODECA	
CBSOR-225-X-1	
THS-225X	

N° de Activo Fijo 50001426-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9061	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
~
✓
✓
✓
~
✓
~
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		1.14	1.19	1.21	1.88

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	05-04-2022
Fecha Mantención:	05-04-2022

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica