

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 1 Clinica	
Sur, Ofc Enfermera Jefe	
YORK	
MKT-300FG30	
50531F76504222	

**~** 

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	5975	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

5075	
5975	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

1767

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.5	2.8	1.9		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.23 0.22 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
I		
Fecha Mantención:		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica