

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Unidad Manejadora de Aire           |
|-------------------------------------|
| Estac. Manquehue Altillo Sub.1°     |
| Uma Sala De Transplante Laboratorio |
| INTERCAL                            |
| MF012018190H                        |
| 131921.1.1                          |
|                                     |

N° de Activo Fijo 50003128-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 7177          |  |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 |  |
| Febrero, 2022 |  |
| Mantención    |  |

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

| ✓        |
|----------|
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| ✓        |
| <b>~</b> |
| <b>*</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 11.9 |  |
| Calor                        | 0    |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 14.3 |
|-------------------------------------|------|
|-------------------------------------|------|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | Т    | Nominal |
| Motor 1 | ~    |      | 1.18                                | 1.21 | 1.26 | 2.6     |
| Motor 2 |      |      |                                     |      |      |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |
|----------------|----------------------------------|--|
|                |                                  |  |
|                |                                  |  |
|                |                                  |  |
|                |                                  |  |
|                |                                  |  |

Fecha Mantención: 15-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica