

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | Sala Termica P7º Clinica Norte |
| Descripción | Vex 68 Oficina Jefa Laboratorio Clinico |
| Marca | TECNIFAN |
| Modelo | 1111 |
| Serie | 1111 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | 50001848-0 |
| N° OT | 6752 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Enero, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | | | R | S | T | Nominal |
| Motor | ✓ | | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 2 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 26-01-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica