

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil	
Piso 2 Clinica	
Norte, Unidad De Enfermería	
ANWO	
FCA400CT	
K113065157	

**~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1052
N° de Activo Fijo	S/R

3924 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C) Frío 10.6 Calor 40.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
4.4	3.9	3.2		

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.24	0.23	0.21	0.42		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-11-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica