

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Estar 1	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123606	

~ ~

Correlativo de Fan Coil	483
N° de Activo Fijo	S/R

6545 Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	41.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.8	2.9	2.1		

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.38	0.36	0.33	0.5	
0.39	0.35	0.31	0.5	

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica