

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Piso Sur, Dpto Anestesia Cardiovascular Hem.
YORK
YGFC03CBASEF
F3004007BI08821

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1247	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1777
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	0	
0.000		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
1.9	1.5	1

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.11 0.1 0.09 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 16-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Mantensión Grupo 3 OR Oleaner

Lowen's Ydel Pierre

**Angel Ramos** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica