

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Split Ducto               |  |
|---------------------------|--|
| Subterráneo N°2 Torre Sur |  |
| Sub Estación CAS          |  |
| ANWO                      |  |
| GEDA60E-INTN2             |  |
| 63239904199               |  |

N° de Activo Fijo 50003576-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 7949          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención    |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| <b>✓</b> |
|----------|
| <b>✓</b> |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |     |  |
|------------------------------|-----|--|
| Frío                         | 9.9 |  |
| Calor                        |     |  |
| Retorno                      |     |  |

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

|          |          |      | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) |         |
|----------|----------|------|-------------------|---------------------|---------|
| Trif     | Mono     | R    | S                 | Т                   | Nominal |
| <b>✓</b> |          | 8.52 | 8.61              | 8.69                | 14.4    |
|          | <b>✓</b> | 0.38 |                   |                     | 0.6     |
|          |          |      |                   |                     |         |
|          |          |      |                   |                     |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 28-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica