

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Jardín Vitacura
UMA 94 UCI Pediátrica Hab. 183
INTERCAL
MF00-14-12-13-0-H
16005.5.3.3

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

9011
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

50003789-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
~
✓
✓
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.1
Calor	40.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.3
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		0.36	0.39	0.38	4.08
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 01-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica