

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Mo
Anatomina Patologica Oficina
ANWO
FCA700CT
K117022729

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
~	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
N/A	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	43
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3188 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	38.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.32 0.29 0.25 0.41 Motor 2 0.18 0.16 0.14 0.28 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

18-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica