

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador	
Piso 2 Clínica	
Periférica Piso 2 Norte	
SAMSUNG	
RT43K6231SL	
0DXK4DAKC00166A	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7566
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

~
~
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Gabinete	3.2	
Freezer		

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	L	Nominal		
Compresor	0.95	2		
Ventilador				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
			_
Fecha Mantención:	22-02-2022		

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica