

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Informe Neuro Radiología 2
YORK
YGFC04CBAHEFXLEG
50531N09400677

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	675
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

2069 Vitacura 5951	
Vitacura 5951	2069
	Vitacura 5951
Septiembre, 2021	Septiembre, 2021
Mantención	Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.9
Calor	52.3

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.1	2.4	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.23 0.19 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica