

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Banco De Sangre
Banco De Sangre 3, Sala De Hemoderivados
YORK
YGFC08CBAHEFXXLDE
50530B70447366

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

102 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5129
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención
·

Chequeo de Temperaturas (°C)		
13.8		
13.8		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	2.1

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.29	0.27	0.25	0.33
0.29	0.27	0.24	0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica