

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Norte, Secretaria Enfermería Jefe Dpto Enfermería
YORK
YGFC07CDAHEFXXLDE
50530N60401399

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1048 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4402
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
10			
40			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.1	1.7		

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.32
 0.28
 0.26
 0.48

 Motor 2
 0.36

 Motor 3
 0.36
 0.36

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-11-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres' Kambrez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica