

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                      |                         |               |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil                             | Correlativo de Fan Coil | 1182          |
| Ubicación   | Piso 2 Torre Sur                     | N° de Activo Fijo       | 50001076-0    |
| Descripción | Medicina Preventiva Sala de Espera 1 | N° OT                   | 2544          |
| Marca       | MCQUAY                               | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | MCW400H                              | Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Serie       | 107HC607010205                       | Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 13.4 |
| Calor                        | 38.9 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.4                                 | 2.8   | 2    |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.27                                | 0.25  | 0.23 | 0.5     |
| Motor 2                             |       |      |         |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 06-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica