

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
P1º Estacionamiento Manquehue
UMA 109 Farmacia Sub.3°
YORK
XTI-042X048-BAJA050A
RLSMXT0003

N° de Activo Fijo 50000249-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8136 Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.9
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.5
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		7.41	7.63	7.84	12
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Manteneigh Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica