

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Banco De Sangre
Descripción	Banco De Sangre 3, Sala De Hemoderivados
Marca	YORK
Modelo	YGFC08CBAHEFXLDE
Serie	50530B70447366

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

102
S/R
1993
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	20.9
Calor	20.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.22	0.2	0.18	0.33
0.21	0.19	0.17	0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica