

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Técnico 1

Técnico 2

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Radioterapia Ofc. Medicos
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20261

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1245
N° de Activo Fijo	50002393-0

5362 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	38.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24	0.22	0.2	0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-12-2021

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute **Luis Osorio**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica