

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Unidad Enfermeria Intermedio Sur B
YORK
YGFC06CBAHEFXLEG
505306927039

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

Técnico 1

Técnico 2

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1838 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

4365
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
10		
40		

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.48 0.38 0.34 0.64

Observaciones: Se rea		Se realiza mantencio	e realiza mantencion preventiva				
	Fecha Mantención:	16-11-2021					

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica