

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subterráneo N°1
Descripción	Radioterapia Bunker Norte
Marca	YORK
Modelo	YGFC14CBAHEFZXRE
Serie	F6004002FB07325

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1243

S/R

2242

Vitacura 5951

Septiembre, 2021

Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)

Frío

14.2

Calor

36.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta

Media

Baja

Nominal

0.24

0.23

0.22

0.55

0.26

0.25

0.24

0.55

0.55

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 29-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica