

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Estar 2	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123615	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	485
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 6537 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.6	
Calor	40.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.36 0.32 0.29 0.5 Motor 2 0.38 0.35 0.32 0.5 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	25-01-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica