

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 2 VIT
HABITACION 210, PISO 2 NORTE VIT
KENDAL
MFP-102WA4-B
2085LA02K1002210627015

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	922
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.8	3.2	2.5	

Motor 1 0.4 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Alta Media Baja Nomir				
0.45	0.39	0.35	0.6		

Observacione	s: Se realiza man	tención preventiva		
Fecha Manten	nción: 11-04-2022			
Técnico 1	Andrés Ramírez			

Inches Kambrez

**Rodrigo Cisternas** 

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica