

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clínica
Uma Pabellón Cirugía Nº1
INTERCAL
MF01-28-26-19-0
14783.1.1.1

N° de Activo Fijo

Período de Ejecución

N° OT

Área

Edificio

7097	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

50003368-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
*
*
*
✓
✓
*
*
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.9
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.12	1.2	1.15	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute Luis Osorio

10-02-2022

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica