

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil
Piso 6 Clinica
J. Dpto Oncologia Oriente
YORK
YGFC06CBASEFR
F3004012BI08877

~ ~

Correlativo de Fan Coil	681
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8554 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Te	Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.4	
Calor	40.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	1.9	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta Media Baja Nomina				
0.23	0.21	0.19	0.34	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-03-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica